



## 带减震橡胶的波纹管模块

ACC.30904-30903/30903i (5...50kg)

ACC.30905-30903/30903i (75...300kg)

ACC.30906-30903/30903i (500kg)

## 安装说明

(版本: 1-07/14)



1. 安装套件。




ACC. 30904 (5...50kg), ACC. 30905 (75...300kg), ACC. 30906 (500kg)




ACC. 30903/30903i

2. 将模块下压板安装并固定在承重基础上，承重基础必须满足强度、水平和高度的要求。

3. 将载重螺栓从下向上穿过称重传感器受力端；然后用两根内六角螺丝将称重传感器固定到下压板上。注意称重传感器的受力方向。




底板+称重传感器+长螺栓



称重传感器受力方向

4. 如下图所示将垫片安装到称重传感器上；然后再安装减震橡胶。



垫片安装



减震橡胶安装